



Vorderseite



- ① POWER: Ein/Aus-Taste.
- ② MENU: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ③ Tasten (links/rechts) zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in Menüs.
- ④ Tasten (oben/unten) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors.
- ⑤ OK: Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen in den Menüs.
- ⑥ VFD Display, zeigt ausführlich aktuelle Informationen an.
- ⑦ 2 integrierte Kartenleser für Conax-Verschlüsselung.
- ⑧ 2 Steckplätze für Conditional Access Module (CAM).

VFD Display *Einige Anzeigen sind optional.




- ① Zeigt den Speicherstatus eines angeschl. USB-Gerätes an.
- ② Zeigt die Empfangsart(en) (DVB-S/DVB-T) an.
- ③ Zeigt an, ob eine Aufnahme durchgeführt wird.
- ④ Zeigt die Abspiel-Optionen an.
- ⑤ Leuchtet, wenn die Stummschaltung aktiviert wurde.
- ⑥ Leuchtet bei Endlos-Wiederholung im Wiedergabe-Modus.
- ⑦ Optional, leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑧ Leuchtet, wenn eine Karte mit Conax-Verschlüsselung eingesteckt ist.
- ⑨ Leuchtet, wenn ein Modul in einem Steckplatz vorhanden ist.
- ⑩ Leuchtet, wenn ein möglicher USB Speicher angeschlossen ist.
- ⑪ Leuchtet, wenn die PIP-Funktion ausgeführt wird.
- ⑫ Leuchtet beim Abspielen von MP3 Dateien.
- ⑬ Leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑭ Leuchtet, wenn sich der Receiver im TV-Modus befindet.
- ⑮ Leuchtet, wenn sich der Receiver im Radio-Modus befindet.
- ⑯ Leuchtet, wenn Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- ⑰ Leuchtet, wenn Timeshift aktiviert wurde.
- ⑱ Zeigt den Signal Status an.
- ⑲ Zeigt an, ob auf einen Speicher zum Lesen oder Schreiben zugegriffen wird.
- ⑳ Leuchtet bei Standby.
- ㉑ Blinkt, wenn Befehle per Fernbedienung gesendet werden.
- ㉒ Zeigt die Uhrzeit an.
- ㉓ Zeigt den verwendeten Modus an: AM / PM.
- ㉔ Zeigt Informationen wie Programmname oder Menüname an.

Fernbedienung **Hinweis:** Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden.

- POWER** Ein/Aus-Taste.
- RC1/RC2** Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.
- V.FORMAT** Ändert den Bildschirm TV Standard.
- MUTE** Stummschaltung, schaltet den Ton Ein/Aus.
- Tms** Zeigt die TimeShift-Leiste an.
- PIP** Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)
- F1** Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)
- TV/SAT** Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb).
- WXYZ** Auswahl der TV- o. Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
- TV/RADIO** Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
- ZOOM** Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild (max. 16x).
- RECALL** Kehrt zum vorherigen Programm zurück.
- FIND** Zum Suchen von Programmen in Listen.
- REC** Startet manuell eine Aufnahme.
- VOL** Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.
- PAGE** Blättern in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).
- SAT** Zeigt die Liste der Satelliten an.
- FAV** Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).
- MENU** Zeigt das Hauptmenü an.
- INFO** Zeigt die Programm-Informationenleiste an.
- OK** Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Programmliste auf.
- EXIT** Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- EDIVISION** Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
- FOLDER** Zeigt eine Dateiliste an.
- STOP** Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
- PAUSE** Hält die Wiedergabe an.
- PLAY** Startet das Abspielen einer Aufnahme bzw. im Modus TimeShift. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.
- PREV** Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- NEXT** Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.
- PAGE-** Blättern in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.
- PAGE+** Blättern in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.
- ←** Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.
- Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.
- PLAY MODE** Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.
- USB** Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.
- AUDIO** Ruft das Audio-Menü auf.
- OPTION** Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.
- TXT** Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
- Grid** Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)



Rückseite



- ① RF IN/RF OUT: terrestrischer Eingang für Antenne und Ausgang für z.B. älteres TV-Gerät
- ② YPbPr: Component-Video-Anschluss
- ③ VIDEO OUT: Anschluss über Cinch-Kabel an ein Fernsehgerät
- ④ AUDIO OUT L/R: Ausgang für Audio-Verstärker
- ⑤ LOOP: Anschluss für einen anderen Receiver
- ⑥ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage
- ⑦ USB: Port für USB Speichergeräte
- ⑧ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑨ VCR: Anschluss über Scart-Kabel an einen Video/DVD-Recorder
- ⑩ TV: Anschluss über Scart-Kabel an ein Fernsehgerät
- ⑪ ETHERNET (RJ45): Ermöglicht den Anschluss ans Internet
- ⑫ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage
- ⑬ RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update
- ⑭ POWER: Ein/Ausschalter